







OVERALL DIMENSIONS AND WATER INLET AND OUTLET CONNECTION / DIMENSIONS HORS TOUT ET RACCORDEMENT D'ENTRÉE ET DE SORTIE D'EAU




TOLERANCE	61AQ-080P-0140P	DATE	Feuille
±10	STD, PUMP 116V	05-Nov-24	Sheet
		00DCG000509900	1/6
			Indice
			A




CENTER OF GRAVITY AND LIFTING INFORMATION / INFORMATIONS SUR LE CENTRE DE GRAVITÉ ET LE LEVAGE




DETAIL A
SCALE / ECHELLE 53:320



DETAIL B
SCALE/ECHELLE 107:320





LIFTING TOOLS WILL NOT BE PROVIDED/
LES OUTILS DE LEVAGE NE SERONT PAS FOURNIS

TOLERANCE ±10	61AQ-080P-0140P STD, PUMP 116V		DATE 05-Nov-24	Feuille Sheet 2/6 Indice A

00DCG000509900





ELECTRICAL BOX INFORMATION / INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE



TOLERANCE ±10	61AQ-080P-0140P STD, PUMP 116V		DATE 05-Nov-24	Feuille Sheet 3/6 Indice A

00DCG000509900



SERVICE AERA / SERVICE AND RELIEF VALVE INFORMATION
 ZONE DE SERVICE / INFORMATIONS SUR L'ENTRETIEN ET LA SOUPE DE DÉCHARGE

















DETAIL C
SCALE/ECHELLE 1:4
12 PLACES

TOLERANCE	61AQ-080P-0140P	DATE	Feuille
±10	STD, PUMP 116V	05-Nov-24	Sheet
			4/6
			Indice
			A

OPTION 308 (ACCESSORIES PROVIDED SEPARATELY / ACCESSOIRES FOURNIS SÉPARÉMENT



TOLERANCE ±10	61AQ-080P-0140P STD, PUMP 116V	 00DCG000509900	DATE 05-Nov-24	Feuille Sheet 5/6 Indice A

SYMBOLS DESCRIPTIONS / DESCRIPTIONS DES SYMBOLES					
	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCHE	ESPANOL	ITALIANO
	Unit water inlet and outlet	Entrée et sortie eau unité	Wasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua unidade	Entrata e uscita acqua unita
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicioy mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion	Sezionatore general
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
	Mass ditribution point	Point de répartition de masse	Massenverteilungspunkt	Punto de distribución masiva	Punto di distribuzione di massa
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore